

LE MODE ' PIN ' ?

Qu'est-ce qu'est le mode ' Pin ' de TwoNav ?



Le mode ' Pin ' est un outil puissant qui vous permet d'analyser votre environnement avec des informations supplémentaires de grande utilité.

Pour activer le mode ' Pin ' faites une pulsation prolongée sur la carte dans un point déterminé.

La position sélectionnée sera marquée sur la carte avec une punaise et une fenêtre supérieure s'ouvrira en vous montrant une information relative à ce point.

TwoNav passera du mode ' Données ' au mode ' Pin '.

Quelles données à consulter dans le mode ' Pin ' ?


Une donnée principale

Selon ce que vous avez sélectionné, TwoNav vous montrera l'une de ces données :

la **Direction** de votre actuelle position au **point sélectionné**.




- le **Nom de l'élément sélectionné** (si vous avez appuyé sur un waypoint, une route, une rue, un POI ...).



- les **Coordonnées du point** (s'il n'y a pas d'élément sélectionné).



Une donnée secondaire



Dans la deuxième ligne du mode ' Pin ' on peut voir deux données par défaut :

la **Distance** entre votre actuelle position et le **point sélectionné et l'altitude du point sélectionné**

On peut en ajouter plus depuis ' Menu principal > Configuration > Configuration complète > Page carte > mode Pin '.

Quelles actions sont réalisables avec le mode ' Pin ' ?



En appuyant sur la fenêtre supérieure, on peut réaliser quelques actions :

Créer un élément sur le point sélectionné : Waypoint, trace ou route.

Éditer les propriétés de l'élément sélectionné :

- **Dans waypoints :** Changer l'icône du waypoint, déplacer le waypoint à un nouvel endroit ...
- **Dans des routes :** Changer les icônes des waypoints qui forment la route, éditer le tracé de la route, ajouter plus de waypoints à la route, inverser le sens de la route, montrer le graphique de hauteurs de la route ...
- **Dans traces :** Éditer la trace, la diviser en tronçons, montrer le graphique de hauteurs de la trace, reproduire une simulation de la trace ...
- **Dans cartes :** Voir les propriétés de la carte, montrer le contour des cartes, ordonner des cartes en plusieurs couches ...

- **Ancrer la position sélectionnée** : Remplace ton actuelle position en marquant une autre position dans la carte.

Une fois fixée, l'information qui se montre sur les champs de distance seront basés sur la nouvelle position ancrée, et non sur la position réelle. Par ailleurs, en appuyant sur 'Recentré', TwoNav se reconcentrera sur le point de référence ancrée, et ne pas sur l'actuelle position.

- **Naviguer vers le point sélectionné** : La navigation s'initiera dès l'actuelle position jusqu'au point sélectionné (waypoint, Trace ou route).



Se rappeler que si une situation dans la carte est marquée, il est possible de changer la position de la punaise en appuyant dans d'autres parties de la carte. L'information qui apparaît dans la mode 'Pin' sera actualisée selon la localisation marquée.

Pour fermer le mode 'appuyer sur 'Retourner' dans la barre inférieure.